

## Manuale di Istruzioni per il Montaggio della Bici Elettrica a Pedalata Assistita Vitale

### Introduzione

Benvenuto! Questo manuale ti guiderà attraverso il processo di montaggio della tua bici elettrica a pedalata assistita. Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari e segui i passaggi con attenzione.

### Contenuto della Confezione

1. Corpo della bici
2. Ruota anteriore
3. Manubrio
4. Cover Faro
5. Kit Braccetti e Pedali
6. Batteria e caricabatterie
7. Scudo Anteriore
8. Parafango anteriore
9. Bauletto Posteriore
10. Kit Viti montaggio
  - Pz. 6 Clip metalliche
  - Pz. 6 Viti spesse per clip metalliche
  - Pz. 16 Viti corte per plastiche
  - Pz. 3 Viti lunghe per plastiche
  - Pz. 3 Viti per fissaggio bauletto
  - Pz. 1 Perno manubrio (Perno + dado + Distanziale svasato)
  - Pz. 7 Viti Con testa esagonale per Parafango su forcella e cover copri forcellone
  - Serratura bauletto
11. Chiavi con Telecomandi allarme
12. Manuale di istruzioni

### Strumenti Necessari

- Chiave inglese
- Cacciavite (a croce e piatto)

- Chiave a brugola
  - Pompa per pneumatici
- 

## Passaggi per il Montaggio

### 1. Montaggio degli Ammortizzatori Posteriori

- Inserisci gli occhielli terminali degli ammortizzatori negli appositi perni filettati del telaio.
- Blocca gli ammortizzatori con la rondella e il dado precedentemente rimossi.

### 2. Montaggio del Parafango Posteriore

- Fissa il parafango posteriore utilizzando le viti presenti sul telaio nella parte designata.

### 3. Montaggio del Parafango Anteriore

- Rimuovi la forcella.
- Fai passare la pinza nel parafango e inserisci il parafango nella forcella.
- Fissa il parafango alla piastra superiore della forcella con le viti a testa esagonale e innesto a croce.
- Rimonta la forcella nella posizione iniziale e serra bene i dadi di bloccaggio.

### 4. Montaggio della Ruota Anteriore

- Fissa la pinza sullo stelo della forcella con le viti già presenti.
- Inserisci la ruota facendo passare l'asse negli steli e nella ruota da destra verso sinistra (guardando frontalmente).
- Utilizza il distanziale lungo tra lo stelo destro e la ruota lato disco e il distanziale più corto per il lato opposto.
- Serrare entrambi i lati della ruota.

### 5. Montaggio del Manubrio

- Posiziona il manubrio nella sua sede sull'asse della forcella.
- Collega le 4 spinette (2 dal manubrio e 2 dal veicolo).

- Fissa il manubrio utilizzando il perno con il distanziale svasato e il dado. Inserisci il perno nel distanziale e nei fori del manubrio e della forcella, stringendo bene il dado.
- Nota: la parte del distanziale svasata deve battere contro la canna della forcella.



## 6. Montaggio dello Scudo Anteriore

- Inserisci le clip metalliche per l'ancoraggio delle viti (4 pezzi: 2 a sinistra e 2 a destra) sulla parte inferiore (estremità sotto pedana laterale e paraschizzi).
- Monta lo scudo anteriore collegando gli spinotti delle frecce rispettando il colore dei cavi.
- Usa le 4 viti da inserire nelle clip metalliche indicate in precedenza. Utilizza viti leggermente più doppie rispetto alle altre.
- Posiziona lo scudo nella sua sede incastrando bene le linguette inferiori dello scudo e utilizza le viti più piccole per il perimetro dello scudo, inserendole dai fori del retroscudo anteriore.

## 7. Montaggio dell'Acceleratore (opzionale)

- Rimuovi le manopole fisse presenti.
- Inserisci il kit (manopola fissa + acceleratore) e serra l'acceleratore con il chiavino esagonale da 3 mm.
- Collega lo spinotto della manopola con quello presente nel manubrio, rispettando i colori.

## 8. Montaggio della Cover e Faro del Manubrio

- Inserisci le 2 clip metalliche nelle linguette inferiori della cover faro.

- Collega lo spinotto del faro anteriore con quello proveniente dal manubrio, rispettando forma dello spinotto e colore dei cavi.
- Usa le stesse viti per le clip inferiori e blocca la cover faro con le viti più piccole lungo il perimetro.

## 9. Montaggio degli Specchietti

- Posiziona gli specchietti nella loro sede sul manubrio e fissali avvitandoli.

## 10. Montaggio del Bauletto

- Installa la serratura svitando la ghiera in plastica, inserisci la serratura nel foro del bauletto e blocca dal lato opposto con la ghiera
- Posiziona il bauletto nella sua sede e fissalo con le 3 viti più grandi sulla piastra metallica di appoggio.
- Usa le 7 viti rimanenti per il fissaggio delle plastiche:
  - 3 più lunghe per i fori sulla base.
  - 4 per i fori laterali.

## 11. Montaggio dei Braccetti dei Pedali

- Monta i braccetti dei pedali rispettando i lati impressi (R per destro, L per sinistro).
- Assicurati che siano montati in direzioni opposte (es. destro verso il basso, sinistro verso l'alto) e serra con i dadi appropriati.

## 12. Montaggio dei Pedali

- Monta i pedali sui braccetti appena installati, rispettando sempre il lato impresso (R per destro, L per sinistro).
- Nota: i pedali hanno filettatura inversa; il pedale destro si avvita normalmente, mentre il sinistro deve essere avvitato al contrario.

## 13. Gonfiaggio Pneumatici

- Controlla la pressione degli pneumatici impostando la pressione degli stessi a 2.3 bar

**N.B.: Si consiglia di utilizzare del liquido frena filetti per il bloccaggio dei dadi e dei perni metallici (es. asse anteriore, asse cavalletto, pedali, perno manubrio ecc.)**

---

### Sicurezza

- **Indossa sempre un casco durante la guida.**

- Controlla la pressione degli pneumatici prima di ogni utilizzo.
- Segui le istruzioni per la cura e la manutenzione della bici.

## Conclusione

Ora sei pronto per goderti la tua bici elettrica a pedalata assistita! Se hai domande, consulta il manuale di assistenza o contatta il servizio clienti.